

Capteur Truesight - Vigne et arbres



Facilement déplaçable d'un véhicule à l'autre



Un capteur de chaque côté du tracteur, permettant de détecter deux rangs à la fois

Maintient la ligne droite en l'absence de pied de vigne ou d'arbre

Guide le véhicule au centre du rang

Permet au chauffeur de se concentrer sur ses outils

Meilleure précision grâce au capteur d'angle de direction

Boîtier de commande

Contactez-nous :

Vantage Atlantique-Méditerranée

Siège social : Fontenay - 36130 Déols

infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02

www.vantage-am.fr

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Palpeurs à mémoire de forme brevetés pour une grande longévité et flexibilité

Capteur à effet hall : permet de limiter l'usure

Corps du capteur en inox

Compatible avec la majorité des autoguidages électriques et hydrauliques



vantage  AM

