

Sécurisez votre tracteur,

vos véhicules atelier, etc.

## Alarme connectée\*



INTRUSION  
SUSPECTÉ DANS LE  
VÉHICULE



LA SIRÈNE DE  
L'ALARME RETENTIT



VOUS RECEVEZ UN  
SMS D'ALERTE



VOISINS PRÉVENUS,  
SUSPECT DISSUADÉ

Ne soyez plus la cible de malfaiteurs !



**WIKAB**

**SANS ABONNEMENT  
NI APPLICATION**

Envoi du SMS d'alerte jusqu'à 4 personnes

Installation simple et rapide

Information en temps réel de toute tentative d'intrusion

Si intrusion, déclenchement instantané d'une puissante alarme

\*produit AgriSolution

Contactez-nous :

**Vantage Atlantique-Méditerranée**

Siège social : Fontenay - 36130 Déols  
infos@vantage-am.fr - 02 54 35 00 02  
www.vantage-am.fr

# DESCRIPTIF TECHNIQUE

---

---

## CONNEXION

Fonctionne avec une carte SIM multi-opérateur (accès aux meilleurs réseaux)

---

La carte SIM permet les envois de SMS lors de tentative d'intrusion décelée par le boîtier connecté

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Branchement sur une alimentation 12 v

---

Nécessite un (+) permanent à la batterie et une masse (-)

---

2 branchements possibles en fonction de votre matériel :

Le boîtier est fourni avec un câble électrique permettant de récupérer une alimentation via le faisceau européen de l'autoradio de votre véhicule par dérivation

Si votre véhicule ne dispose pas de ce faisceau, il faudra amener l'alimentation vous-même au câble fourni tout en conservant le fusible de protection (fil rouge = positif ; fil noir = négatif)

## PARAMÉTRAGE DU BOITIER

Le paramétrage du boîtier fonctionne par commande

---

Attention à bien conserver le numéro de téléphone inscrit au-dessus du boîtier afin de modifier le paramétrage en cas de besoin (ex : changement des numéros de téléphones référencés)

## COMPOSITION DU WIKAB

1x Carte SIM

---

1x Boîtier connecté

---

1x Antenne GSM

---

1x Sirène

---

1x Capteur à ultra-sons

---

1x Faisceau d'alimentation

---

2x Télécommandes prés-appairées

---

1x Autocollant signalisation extérieur